INAX

風呂フタ

（組フタ）

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

安全上のご注意

・安全のため必ずお守りください

ここではお客様が風呂フタを安全にご使用していただくために、人身事故や家財の損害を回避するための注意事項を挙げています。
ご使用する前にこの項目をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
※浴槽・温水器・追焚付給湯機・風呂釜等付帯する機器や部品を使用する場合は、各々の機器や部品の取扱説明書、および本体の注意表示にそってご使用ください。

用語および記号の説明

⚠警告 …… 「取扱いを誤ると、死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

⚠注意 …… 「取扱いを誤ると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

⚠ …… 気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

⃠ …… 行ってはいけない「禁止」の内容です。

❗ …… 必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 警告

風呂フタの上に手をついたり、乗ったりしないでください。 ⃠
※フタが外れて、**おぼれたり、ケガやヤケドをする恐れ**があります。

⚠ 注意

風呂フタを選ぶ場合は、浴槽の上縁面（ふち）に十分かかる大きさのものを選んでください。
※フタがずれ落ちて、**ケガやヤケドをする恐れ**があります。

急に風呂フタを開けないでください。
※お湯を沸し過ぎの場合、湯気または、熱湯で**ヤケドをする恐れ**があります。



風呂フタを持ち上げたりする場合は、必ず両手でしっかり持ってください。
※すべり落として、**ケガをする恐れ**があります。

風呂フタでお湯をかき回したり、すのこ代わりにするなど風呂フタ以外には使用しないでください。
※**割れたり、欠けたりしてケガをする恐れ**があります。



すべり止め用の突起や、ゴムがついている場合は、面を下にしてお使いください。
※フタが**ずれやすく、外れる恐れ**があります。

ご使用上の注意

- 風呂フタを火のそばや、熱が加わるところ、直射日光の当たる場所などに置かないでください。
  ※**変形したり、表面が変色する原因**となります。
- たわしまたは、磨き粉で磨いたり、硬いものを落としたりしないでください。
  ※**キズがついたり、破損する恐れ**があります。
- 中性以外の入浴剤、硫黄分を含む入浴剤や温泉水を使用しないでください。
  ※**表面が変色する原因**となります。

お手入れ方法

- 浴槽用中性洗剤を、スポンジか柔らかい布につけて洗い、水で洗い流した後、乾いた布で水分をふきとってください。
- いつも濡れたままの状態ですとカビが発生しやすくなります。時々陰干ししてください。
- お手入れのさい次のものは使用しないでください。
  ・酸性、アルカリ性および塩素系洗剤
  ・たわし、クレンザーおよび磨き粉
  ※**表面の光沢を失わせキズをつけたり、変色の原因**になります。

アフターサービス等についてご不明な点がありましたら、取扱店または当社支社、お客さま相談室等（連絡先は裏表紙に記載）へお問い合わせください。

株式会社 INAX

本　　社	〒479 愛知県常滑市鯉江本町5丁目1番地	TEL 0569-35-2700
東京本部	〒160 東京都新宿区西新宿一丁目6番1号　新宿エルタワー	TEL 03-3343-1700
札幌支社	〒060 札幌市中央区南二条西二丁目18番1　住友生命札幌南二条ビル	TEL 011-271-1701
東北支社	〒980 仙台市青葉区中央4丁目6番1号　住友生命仙台中央ビル	TEL 022-263-1710
東京支社	〒104 東京都中央区八丁堀三丁目10番5号	TEL 03-5541-7111
西東京支社	〒190 東京都立川市錦町3丁目6番6号　中村LKビル	TEL 0425-27-3341
横浜支社	〒231 横浜市中区羽衣町3-55-1　横浜センチュリービル	TEL 045-242-1710
千葉支社	〒260 千葉市中央区中央3丁目3番1号　フジモト第一生命ビル	TEL 043-227-8171
埼玉支社	〒330 大宮市東大成町1-460	TEL 048-668-1177
東関東支社	〒320 宇都宮市大通り2-3-1　千代田生命宇都宮ビル	TEL 0286-37-3378
関越支社	〒370 高崎市宮元町21-5　明治生命高崎ビル	TEL 0273-27-1793
甲信支社	〒390 松本市本庄1丁目13番11号　本庄ビル	TEL 0263-36-2166
名古屋支社	〒460 名古屋市中区錦一丁目16番20号　グリーンビルディング	TEL 052-201-1717
静岡支社	〒420 静岡市追手町2番20号　千代田生命静岡ビル	TEL 054-251-1710
北陸支社	〒920 金沢市香林坊1丁目2番20号　朝日生命金沢第2ビル	TEL 0762-64-1710
大阪支社	〒550 大阪市西区新町一丁目34番15号　大阪グレンチェックビル	TEL 06-539-3500
京滋支社	〒604 京都市中京区御池通東洞院西入ル笹屋町435　京都御池第一生命ビル	TEL 075-222-1794
広島支社	〒730 広島市中区八丁堀5番17号　住友生命広島八丁堀ビル	TEL 082-223-1710
四国支社	〒760 高松市寿町2丁目2番10号　住友生命高松寿町ビル	TEL 0878-21-1701
福岡支社	〒812 福岡市博多区博多駅前四丁目1番1号　日本生命第二ビル	TEL 092-471-1710
南九州支社	〒860 熊本市花畑町1-7　安田生命熊本第三ビル	TEL 096-322-1794

■お客さま相談室

東京お客さま相談室　03-5381-1799　名古屋お客さま相談室　052-201-1733
大阪お客さま相談室　06-539-3504

取扱店

GPB-0013(95091)